

## 小型機種発電機容量選定表

最低必要容量 [ kVA ]	機種		
1.5	BH-N300 シリーズ TK-60 シリーズ BH-N400 シリーズ    BN-400 シリーズ MZ4 NT-4R BMS-360 シリーズ		
2.5	KS-400 BH-N700 シリーズ    BH-700 シリーズ    SBH-700 シリーズ SP-100 MZ7T BH-N800 シリーズ    BH-800 シリーズ DB-N820                DB-820                SDB-820 BH-N900 シリーズ    BH-900 シリーズ    SBH-900 シリーズ DB-N930                DB-930                SDB-930 MA-650 シリーズ MD2N WK55S TK-150WL		
4.0	MA-N900 MD7 シリーズ MD11		

## 条件

1. 電源：単相 100V 50Hz 許容電圧低下率 10%
2. 巻上機使用中は発電機に他の負荷を接続しないで下さい。

## 注意

BH-N シリーズ (BH-N300 除く)、DB-N シリーズ、NT-4R、MZ7T、MA-N900 にインバータ発電機を使用する場合には、使用負荷に応じてエンジンの回転数を最低限に制御する機能や高調波の影響を受ける可能性があるため、実際に使用する発電機とのマッチングを確認する必要があります。